

搬送ベルト交換要領

アルミフレームコンベヤ (センタードライブコンベヤ)

1. リターンローラ・テンションローラを外します。
2. コンベア裏側にタレ止めローラがある場合は取り外します。
3. コンベア脚がある場合は脚を外します。
4. ベルトをコンベア横から抜き出します。
5. 新しいベルトをコンベア横から差し込むように取り付けます。
6. 上記の逆順序で脚・ローラ等を取付け、組立を行います。
7. 以上でベルトの交換は完了となりますので、コンベア本体のスイッチを入れベルトの蛇行調整を行って下さい。

