

# サンエイ

## エジェクトコンベヤ

### (SS, SC, SL, SE, SF 型)

この度は、サンエイ・コンベヤをご利用いただきまして誠にありがとうございます。  
このコンベヤのベルトを交換する場合には以下の手順にて交換作業を行って頂けます  
よう、お願い申し上げます。このコンベヤが皆様方のライン計画の一助として末永く  
活躍できることを期待しております。

## 搬送ベルト交換要領

1. テール・テンションナットを緩めて、テール・テンションを本体フレーム側に引っ  
込め、ベルトの張り状態を緩めます。  
テールローラを取り外しますとより楽に作業ができます。
2. フレームの下側でベルトの垂れを防止しているリターンローラ、及びフレームのズ  
レ防止用の補強パイプを取り外します。
3. コンベヤ上にガイド類が取り付けられている場合はすべて取り外して下さい。
4. ベルトを駆動ドラム側から横に引出して新しいベルトに交換します。  
チェーンケースが付いている機種はついていない側に引き出してください。
5. 今までの手順とは逆の手順でボルトを締め付けてください。  
ご購入時に添付されている取扱説明書の『ヘッドドライブ式蛇行調整』の要領にて  
ベルト調整を行って下さい。