

搬送ベルト交換要領

アルミフレームコンベヤ (センタードライブコンベヤ)

1. ①②のテール・テンションボルトを緩めます。
2. ③のスナップローラ・テンションを外します。
3. ④の駆動部固定用の3個(両面で6個)のネジを外し、本体フレームを持ち上げて横から抜きます。
4. チェーンケースを外し、チェーンを外します。
5. ドラム側スプロケットの止めネジを緩め、スプロケットを外します。
6. ③のローラを外し、ドラムシャフトのカラーを外し、ドラムからシャフトを抜き取り、ドラムを駆動部から取り出します。
7. ベルトを取り外し、新しいベルトに交換します。(この際、テールローラ及びアジャスト金具の一式を先に抜き取っておくと、ベルトの取外しが非常に簡単になります。)
8. 上記の逆順序で組立を行います。
9. 以上でベルトの交換は完了ですので、コンベヤ本体のスイッチを入れベルトの蛇行調整を行って下さい。(蛇行調整の項参照)

